Koi Pro: guía de lámparas UV

RVS, Module, Drum y Profi

Antes de elegir un recambio

Compara la **referencia exacta** indicada en el manual del equipo, potencia, casquillo, longitud y distribución de contactos. La misma potencia no asegura compatibilidad. Las versiones **SP / Special** no se sustituyen automáticamente por las estándar. La medida comercial puede diferir de la longitud total con contactos.

Desenchufa todos los equipos y deja enfriar al menos 10 minutos antes de cambiar la lámpara. No pruebes una lámpara al aire ni mires directamente el UV-C encendido. Monta únicamente dentro del equipo adecuado y revisa juntas, cuarzo y estanqueidad siguiendo su manual. Restablece primero la circulación de agua y después la alimentación UV-C.

Este documento reúne la traducción de las tablas del fabricante y precauciones de los manuales de los equipos. Para desmontar, utiliza siempre el procedimiento de tu modelo; no es un manual universal de instalación.

Familias que deben distinguirse

RVS UVC 40/75 W, Module UVC 40 W y Drum/Combi Drum 40 W HO utilizan referencias diferentes. No sustituyas una por otra por tener la misma potencia.

Correspondencias del fabricante

Equipo	Referencia	Lámpara / vida útil
Koi Pro RVS UVC 40000	06010225	TL T5 40 W / 8.000 h
Koi Pro RVS UVC 75000	06010230	TL T5 75 W / 8.000 h
Module UVC 40 W	06010465	Base X / HO 40 W / 16.000 h
Drum 30000 UV	N6050125	40 W HO / 16.000 h
Combi Drum 30000	N6050125	40 W HO / 16.000 h
Combi Drum 60000	N6050125	Dos lámparas 40 W HO
Profi UVC 240 W	06011510	Tres lámparas 80 W amalgama / 13.000 h

Plazos de cambio indicados en los manuales: RVS, anualmente; Module y Drum HO, unas 16.000 horas o dos años; Profi, las tres lámparas cada año y medio o unas 13.000 horas. Aunque sigan iluminando, pueden haber perdido eficacia germicida.

La guía original incluye también versiones históricas Module de amalgama de 40/80 W con otras referencias. Comprueba siempre la referencia del equipo y su manual: no las confundas con Module 40 W High Output 06010460.

Cambio seguro y mantenimiento

Sigue el manual específico del aparato, corta la alimentación y deja enfriar al menos 10 minutos. Vacía el agua antes de retirar cuarzos. No fuerces contactos ni montes lámparas o cuarzos dañados. Mantén todos los elementos de protección, juntas y microinterruptores. Limpia el cuarzo dos veces al año y confirma estanqueidad antes del encendido.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Fuentes de los plazos: Module, Profi, RVS y Drum.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.