River LED Spot 7 W | Instalación

Referencia A4020270 · EAN 8715897366567
Traducción de las instrucciones oficiales del fabricante. Lea también las advertencias de la página 3 antes de conectar el equipo.

Función y montaje

Foco LED para acuarios con temporizador, regulación de intensidad y haz ajustable. Sus tres tonos de luz permiten crear distintos ambientes. Adecuado para acuarios abiertos con cristal de hasta 15 mm de grosor.


1. Fije la abrazadera al cristal del acuario y apriétela firmemente.


2. Ajuste la altura y oriente el brazo flexible hacia la zona que desea iluminar.

3. Una vez instalado correctamente y respetando la distancia mínima al agua, conecte el cable al adaptador y enchúfelo.



Ajuste del haz: gire la pantalla hacia atrás para ampliar el haz, o hacia delante para obtener un haz más estrecho y concentrado.






Controlador y programación

A · Encendido/apagado
Pulse para encender o apagar el foco.

B · Temporizador
El foco debe estar encendido para programarlo. Pulse el botón para elegir la duración.

C · Tono de luz
Pulse para seleccionar luz fría, neutra o cálida.

D · Intensidad
Pulse para regular la iluminación en 10 niveles.



Indicador	Funcionamiento
Azul	3 horas
Verde	9 horas
Rojo	12 horas
Sin indicador	Funcionamiento continuo

El periodo seleccionado empieza inmediatamente. El temporizador enciende y apaga el foco cada día a la misma hora durante la duración elegida. El ciclo se repite automáticamente.

Ejemplo: si selecciona 9 horas a las 10:00, el periodo de iluminación comienza a las 10:00 y finaliza a las 19:00; el programa vuelve a iniciarse cada día a la misma hora.

Seguridad, conservación y garantía

• Utilice el equipo únicamente en interiores y para acuarios. Lea y conserve estas instrucciones.

• Conecte el equipo a una instalación protegida por un interruptor diferencial de corriente residual máxima de 30 mA. Compruebe que la tensión de la etiqueta coincide con la red.

• Proteja el enchufe y la toma de la humedad. Forme un bucle antigoteo en el cable para impedir que el agua llegue a la toma, adaptador, interruptor o conexión del cable.

• No use el equipo si el foco, cable o adaptador están dañados. Devuélvalo al distribuidor para reparación o reciclaje. El adaptador puede sustituirse.

• Instale correctamente el foco sobre el acuario antes de enchufarlo. Mantenga al menos 15 mm entre la iluminación y la superficie del agua. No lo sumerja.

• Si cae al agua, desenchúfelo primero; después sáquelo del agua por el cable, según indica el fabricante.

• El foco se calienta: deje que se enfríe antes de realizar mantenimiento. No lo manipule con las manos mojadas. Apague y desenchufe todos los equipos antes del mantenimiento.

• Puede ser utilizado por niños desde 8 años y personas con capacidades reducidas o sin experiencia si reciben supervisión o instrucciones para un uso seguro y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con él ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

• Modificar el equipo puede comprometer su seguridad y anula la garantía del fabricante. Aquadistri no asume los problemas, daños o accidentes derivados del uso incorrecto.

Símbolos: protegido frente a salpicaduras; clase de protección III; uso interior para acuarios; separación mínima al agua de 15 mm; conformidad con las normas UE aplicables; recogida separada para reciclaje. Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales. Advertencia: riesgo de lesiones o daños. Aviso: precaución o información útil.

Reciclaje: no deseche el equipo con la basura doméstica. Entréguelo en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir un producto similar, conforme a las normas de recogida de su país.

Garantía comercial del fabricante: 2 años frente a defectos de materiales y fabricación. Para reclamar, entregue el equipo completo y el justificante oficial de compra con fecha. El fabricante decide, tras revisarlo, si lo repara o sustituye; se mantiene el plazo restante de la garantía original. No cubre daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza, rotura de cristal ni daños del cable. Conserve el justificante. Estas son las condiciones comerciales traducidas del fabricante.

Fuentes y dibujos originales

Traducción al español preparada por Acuatic Distribuciones a partir del manual oficial y del documento de seguridad y garantía del River LED Spot 7 W. Dibujos originales del fabricante.

Manual oficial
Abrir documento original

Seguridad y garantía
Abrir documento original