CO2 Reactor - Recarga A + B

Manual en español · Referencia(s): A5010265 y A5010270

Lea las instrucciones completas antes de utilizar el equipo y consérvelas.

Traducción de la hoja oficial de recarga. Se aplica al reactor rellenable Colombo; **no se utiliza para rellenar botellas desechables de 95, 800 o 1.200 g**. Lea además el manual específico de su reactor.

Antes de empezar

La botella debe estar completamente despresurizada antes de abrirla. No retire el regulador mientras exista presión. Use exclusivamente componentes Colombo y no supere las cantidades indicadas.

Preparación de la recarga

1. Añada **200 g de A y después 200 g de B**. Mantenga la rosca limpia y sin polvo.

2. Incline la botella 45° y añada **300 ml de agua de una sola vez**. Cierre inmediatamente con el regulador. Añadir el agua despacio puede causar problemas en la reacción.

3. Enrosque en sentido horario a mano; no use herramientas ni fuerza excesiva. Puede sujetar el regulador y girar la botella.

4. Añada agua al contador y cierre su tapa. En la versión con conexión rápida, inserte el contador en dicha conexión; el anillo permite liberarlo. No lo desconecte mientras exista presión.

5. La hoja de recarga indica que el sistema está listo a 10 bar y que puede llegar a unos 22 bar una vez concluida la reacción. Conecte las clavijas macho y hembra de la alimentación de la electroválvula.

6. En la versión de electroválvula simple ilustrada en esta hoja, la luz roja indica que está abierta al recibir alimentación. Ajuste el caudal con el regulador y vigílelo con el contador de burbujas.

Diferencias con Reactor Pro 2 L

En el modelo con temporizador MODE/Timing, siga su manual: el contador se llena con 4 ml; se esperan unos 10 bar tras aproximadamente 8 horas y la presión final puede alcanzar 20-25 bar. El LED **D5 verde** indica abierta y el **D6 rojo** indica cerrada. No confunda estos LED con la luz roja de la electroválvula simple de la hoja de recarga.

Programe el suministro únicamente durante las horas de iluminación y controle la concentración en el agua con un indicador de CO2.

Fuente: manual oficial Colombo / Aquadistri. Traducción y maquetación: Acuatic Distribuciones. Los dibujos proceden del manual original. Distribuidor del fabricante: Colombo B.V., Franse Akker 7, 4824 AL Breda, Países Bajos · info@colombo.nl · www.colombo.nl.