**ES Gracias por elegir un producto HabiStat. Lea atentamente las instrucciones y consulte los dia gramas antes de usarlo. Conserve todos los documentos como futura referencia.**

**Instrucciones para la instalación:**

1. Coloque la base de cristal sobre una superficie plana y atornille los cuatro tubos metálicos en cada esquina. Apriételas solo con la mano. Fig1
2. Instale los dos soportes traseros en los dos tubos traseros.
3. Para los modelos de puerta sencilla, deslice la puerta de cristal dentro del tubo delantero izquierdo. Para los modelos de puerta doble, deslice una de las puertas de cristal dentro del tubo delantero izquierdo y la otra puerta dentro del tubo delantero derecho. Fig2
4. Instale el panel de cristal trasero. En cada lado, coloque dos paneles laterales de cristal en las ranuras en forma de H suministradas y deslícelos dentro de estas. Asegúrese de que el lado negro mate está por la parte de fuera. Fig3
5. Coloque el bastidor superior (sin la tapa de malla metálica) encima de los cuatro tubos metálicos. Compruebe que el lado con el saliente esté colocado mirando hacia arriba para servir de tope para la parte superior de las puertas. Coloque el lado superior de los paneles de cristal correctamente. Fig4
6. Coloque un tornillo en cada una de las esquinas del bastidor superior y apriételos. No los apriete demasiado porque esto puede hacer que las puertas se queden rígidas o se agriete el cristal.
7. Coloque la tapa de malla metálica y los 4 tapones de goma encima de los tornillos para taparlos.
8. Para colocar los tiradores de la puerta, primero limpie bien el cristal, quite la parte trasera y presione con firmeza para colocarlos en su sitio.

Nota: Aunque el techo de malla de nuestros terrarios de vidrio es resistente a la oxidación, el exceso de agua dirigido directamente sobre la malla puede acelerar el proceso de corrosión. No pulverice agua directamente sobre la malla durante el mantenimiento del terrario.

**Advertencia:**


- Compruebe que el terrario está colocado sobre una superficie plana y tiene las cuatro esquinas apoyadas. Esto es especialmente importante si se usa agua en la base o un sustrato pesado.
- Mantenga el terrario alejado de las zonas de luz solar directa con fluctuaciones de temperatura significativas.
- Deje una distancia mínima de 1 cm entre la fuente de calor y la ventilación de malla. NO coloque una lámpara dentro del terrario.
- Si coloca elementos decorativos dentro del terrario, asegúrese de que no estén demasiado cerca de las fuentes de luz y de que el animal se pueda mover libremente.
- Use solo un paño suave o una esponja y agua para limpiar el terrario a fin de evitar arañazos.
- Cuando use un humidificador HabiStat, ponga la tapa exterior en "ON" y quítela. Empuje la manguera extendida del humidificador a través de la tapa interna. No quite la tapa interna. Compruebe que la manguera está bien sujeta antes de utilizar el humidificador.
- No pulverice agua directamente sobre la malla.

ES


# Glass Terrarium Instruction Manual


**(I) Single Door: HGT4545, HGT4560**

**(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190**




## Parts List




Monkfield Nutrition Ltd, Arthur Rickwood Farm, Chatteris Road, Mepal, Ely, Cambridgeshire, CB6 2AZ, info@habistat.com www.habistat.com