Medaka Filter Kit

C6050055

Contenido y funcionamiento

C6050055 · EAN 8715897359088. Kit de filtración y aireación que incluye:
• **Air-Flow Mini:** bomba de aire de 78 l/h y 1,8 W, con membrana de repuesto.
• **Bio-Air Disk:** disco con espuma para retener residuos y material cerámico que sirve de soporte a las bacterias de filtración.
• **2,5 metros de tubo de aire** para conectar bomba y disco.

La aireación produce movimiento y favorece el intercambio de gases. El material cerámico facilita la colonización por bacterias que transforman el amoníaco en nitrito y, posteriormente, en nitrato.

Conexión del kit

Conecta el Bio-Air Disk a la Air-Flow Mini mediante el tubo de aire y coloca el disco en el fondo del bowl. **Solo el disco y el tramo de tubo previsto se introducen en el agua. La bomba de aire permanece seca, fuera del recipiente.**

Ubicación segura de la bomba

La Air-Flow Mini está diseñada para **uso en interiores**. Un bowl apto para exterior no convierte la bomba en un equipo apto para intemperie. Coloca la bomba por encima del nivel del agua, sin situarla encima del acuario y asegurándola para que no pueda caer dentro. El manual permite colocarla por debajo del nivel del agua únicamente con una válvula antirretorno adecuada.

Antes de enchufar, comprueba que el tubo no esté doblado ni bloqueado. No cierres las salidas de aire: la bomba puede sobrecalentarse. Consulta el manual completo Air-Flow Mini / 1 / 2 / 4, disponible también en la ficha de este kit.

Seguridad y mantenimiento de Air-Flow Mini

Lee y conserva el manual de la bomba. Comprueba la tensión de la etiqueta y utiliza protección diferencial de 30 mA como máximo. Protege clavija y toma de la humedad con un bucle antigoteo en el cable. No manipules el equipo con manos mojadas. Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa los aparatos del acuario.

No uses la bomba, cable o clavija si están dañados: entrega el equipo al distribuidor para reparación o reciclaje. La bomba nunca debe sumergirse. Si se reduce el caudal, comprueba tubo y difusor y sustituye la membrana según el manual. Desenchufa la bomba antes de abrirla.

El fabricante recomienda sustituir tubo y difusores una vez al año, pues el envejecimiento, las grietas y las obstrucciones reducen el rendimiento. Sigue el manual completo para cambio de membrana, supervisión de menores, garantía y reciclaje.

Alcance de esta guía

La conexión del disco y el contenido se traducen de la etiqueta del kit. Las indicaciones eléctricas proceden del manual oficial Air-Flow incluido como documento complementario; no son una ampliación de la aptitud de la bomba para exterior.

Acuatic Distribuciones · 18/10/2026. Traducción y organización de información oficial del fabricante. Fuentes: Etiqueta oficial Filter Kit; Manual oficial Air-Flow.