
Instalación y componentes

Lee las instrucciones de seguridad de la página 5 antes de utilizar el equipo. Conserva este manual para futuras consultas.



Elementos del equipo


1. Pantalla
2. Indicador de funcionamiento
3. Botón SET (ajuste)
4. Botón de aumento
5. Botón de disminución
6. Enchufe de alimentación
7. Toma de corriente de salida
8. Sonda de temperatura

Montaje y conexión

El dispositivo puede fijarse al cristal del terrario mediante las ventosas suministradas o montarse en la pared con tornillos.



Coloca la sonda de temperatura dentro del terrario y conecta a la toma de salida una manta calefactora, una lámpara de calor o un radiador.



Reloj y alarmas

Utiliza SET para avanzar entre ajustes y los botones de aumento y disminución para cambiar los valores.

Ajustar el reloj



1. Formato horario
Mantén pulsado SET: «24» empezará a parpadear. Utiliza los botones de aumento o disminución para elegir el formato de 12 o 24 horas.



2. Horas
Vuelve a pulsar brevemente SET para ajustar las horas.



3. Minutos
Vuelve a pulsar brevemente SET para ajustar los minutos.

Unidad de temperatura y avisos



1. Celsius o Fahrenheit
Pulsa brevemente SET una vez. El símbolo de Celsius o Fahrenheit parpadeará. Utiliza aumento o disminución para cambiar entre ambas unidades.



2. Alarma de temperatura alta
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerá el símbolo de aviso rojo y la temperatura parpadeará. Ajusta el valor con aumento o disminución. La alarma sonará si la temperatura supera ese valor.



3. Alarma de temperatura baja
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerá el símbolo de aviso azul y la temperatura parpadeará. Ajusta el valor con aumento o disminución. La alarma sonará si la temperatura baja de ese valor.

Temperaturas y horarios

Estos ajustes continúan la secuencia de SET descrita en la página anterior.



4. Temperatura diurna
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerá el símbolo del sol y la temperatura parpadeará. Utiliza aumento o disminución para ajustar la temperatura.



5. Temperatura nocturna
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerá el símbolo de la luna y la temperatura parpadeará. Ajusta la temperatura con aumento o disminución.



6. Hora de inicio del periodo diurno
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerán «Start» y el símbolo del sol; las horas parpadearán. Ajusta las horas con aumento o disminución. Vuelve a pulsar brevemente SET para ajustar los minutos.



7. Hora de inicio del periodo nocturno
Vuelve a pulsar brevemente SET. Aparecerán «Start» y el símbolo de la luna; las horas parpadearán. Ajusta las horas con aumento o disminución. Vuelve a pulsar brevemente SET para ajustar los minutos.

Guardar: vuelve a pulsar brevemente SET para guardar los ajustes y regresar a la pantalla principal.

¡Atención! Si durante la configuración no se realiza ninguna acción durante 60 segundos, el dispositivo vuelve a la pantalla principal y **los ajustes no se guardan**.

Restablecer el equipo

Valores iniciales indicados por el fabricante.

Volver a los ajustes de fábrica

Mantén pulsados simultáneamente los botones de **aumento** y **disminución**. El dispositivo se reiniciará y volverá a los ajustes de fábrica.

Ajuste	Valor de fábrica
Aviso de temperatura alta	36 °C
Aviso de temperatura baja	20 °C
Inicio del periodo diurno	08:00
Temperatura diurna	28 °C
Inicio del periodo nocturno	19:00
Temperatura nocturna	24 °C

Nombres de los controles

SET: botón de ajuste.
Botón de aumento: incrementa el valor seleccionado.
Botón de disminución: reduce el valor seleccionado.
Start: indica la hora de comienzo del periodo diurno o nocturno.

Los valores de esta tabla son los ajustes de fábrica que recoge el manual original.

Seguridad y uso

Sigue siempre estas instrucciones. Su incumplimiento puede poner en peligro a las personas o al entorno.

Significado de las advertencias

¡Peligro: corriente eléctrica! Indica un peligro inminente por electricidad. No seguir las instrucciones puede provocar lesiones graves o mortales y/o daños graves al producto o al entorno.

¡Advertencia! Indica una situación peligrosa. El incumplimiento puede provocar lesiones leves o moderadas y/o daños al producto o al entorno.

¡Aviso! Indica precauciones, información útil o recomendaciones.

Uso previsto y símbolos del equipo

Solo es apto para uso en interiores con fines de terrario. Los símbolos del equipo indican el cumplimiento de las normas aplicables de la UE, la obligación de recogida separada para reciclaje y el uso exclusivo en interiores para terrarios.

Instrucciones de seguridad

• Comprueba que la tensión indicada en la etiqueta coincida con la tensión de la red eléctrica. Conecta el equipo a una toma con conexión a tierra.

• Protege el enchufe y la toma contra la humedad. Forma un bucle antigoteo con el cable para que el agua no pueda alcanzar la toma siguiendo el cable.

• No utilices el producto si el aparato, el cable o el enchufe están dañados. Devuélvelo al distribuidor para su reparación o reciclaje. Un cable o enchufe dañado no puede sustituirse; en ese caso, el aparato debe reciclarse.

• Ten cuidado al combinar agua y electricidad. No lo manipules con las manos mojadas. Sécate las manos antes de realizar tareas de mantenimiento.

• Apaga siempre todos los dispositivos antes del mantenimiento y desconecta los enchufes de las tomas de corriente.

• Puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con él ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

• Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y también anulan la garantía. Aquadistri no se responsabiliza de problemas, daños o accidentes derivados de un uso incorrecto del aparato.

Reciclaje y garantía

Traducción de las condiciones del fabricante incluidas en el manual original.

Información de reciclaje

El símbolo de recogida separada indica que este producto, al desecharse, no puede eliminarse con los residuos domésticos normales. Debe entregarse en un centro oficial de recogida de residuos, por ejemplo, un punto limpio. También puede devolverse al distribuidor al comprar un producto nuevo similar.

Sigue las normas aplicables en tu país para la recogida separada de productos eléctricos y electrónicos. La recogida separada y el reciclaje son mejores para el medio ambiente y la salud pública, y reducen los residuos.

Condiciones de garantía

El fabricante ofrece **2 años de garantía** por defectos de materiales y fabricación. Para reclamarla, el dispositivo debe devolverse completo, con todos sus componentes y un justificante oficial de compra que confirme la fecha de adquisición.

Los equipos incompletos, con piezas faltantes, y los equipos sin justificante de compra no pueden acogerse a la garantía. Tras recibir y comprobar el aparato, el fabricante determinará si debe repararse o sustituirse. Si se repara o sustituye en garantía, se mantiene el tiempo restante del periodo de garantía original.

Lee atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. No están cubiertos los daños por uso incorrecto, contaminación o falta de limpieza, rotura del cristal ni daños en el cable.

Conserva siempre el justificante de compra. Sin él, la garantía queda anulada.

Origen del documento

Traducción al español preparada por **Acuatic Distribuciones** a partir del manual original **Repto Smart Easy Thermostat** de Aquadistri, edición **02-2026-JM**. Se han conservado los esquemas y pantallas del fabricante. El original contiene seis idiomas; esta versión traduce su contenido inglés.

El original incorpora un QR para consultar el manual detallado. Puede consultarse en:
aquadistri.com/manuals/repto-smart-easy-thermostat/

Fabricado en China para Aquadistri.
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos.
www.aquadistri.com