Función, instalación y limpieza

Luminarias LED para acuarios abiertos y cerrados. Pueden utilizarse con el LED Controller, que permite regular la intensidad y encender/apagar, o con un temporizador.

A. Acuario abierto


Desliza los brazos de soporte sobre la luminaria hasta la anchura adecuada. Coloca la iluminación encima del acuario, apoyando los brazos sobre el borde del cristal, y apriétalos firmemente. Conecta el cable al adaptador y enchúfalo a la toma.

B-C. Acuario cerrado

B. Con clips: desliza ambos clips alrededor de la luminaria y cuélgala de las tiras o refuerzos de estabilización del acuario.

C. Con ventosas: desliza ambas ventosas alrededor de la luminaria y fíjala firmemente sobre los refuerzos o a ellos.

Conecta el cable eléctrico al adaptador y enchúfalo a la toma.



Mantenimiento

Limpia regularmente la iluminación con un paño húmedo para prolongar su vida útil y mejorar la emisión luminosa. La fuente de luz no es sustituible: al alcanzar el final de su vida útil, debe sustituirse la luminaria completa.

Modelos y datos técnicos

Modelo / acuario abierto	Longitud	Potencia	Lúmenes	Acuario cerrado
14-24 cm	16 cm	6 W	290 lm	>18 cm
24-34 cm	26 cm	11 W	660 lm	>28 cm
34-44 cm	36 cm	14 W	880 lm	>38 cm
44-54 cm	45 cm	17 W	1050 lm	>47 cm
54-64 cm	57 cm	21 W	1330 lm	>59 cm
64-74 cm	66 cm	24 W	1400 lm	>68 cm
94-104 cm	97 cm	34 W	2450 lm	>99 cm

Datos comunes

Tensión de la luminaria: **24 V** · Temperatura de color: **8.500 K** · Ángulo de iluminación: **120°** · PAR: **137 µmol/m²/s** · Índice de reproducción cromática (CRI): **92**.

Referencias del catálogo Acuatic

Modelo	Referencia	EAN
14-24 cm	A4020125	8715897349201
24-34 cm	A4020127	8715897349218
34-44 cm	A4020129	8715897349294
44-54 cm	A4020131	8715897349300
54-64 cm	A4020133	8715897349317
64-74 cm	A4020135	8715897349324
94-104 cm	A4020137	8715897349331

Seguridad

Lee estas instrucciones y consérvalas. Uso exclusivamente interior y para acuarios. Sigue todas las indicaciones para evitar riesgos para las personas y el entorno.

1. Comprueba que la tensión de la etiqueta coincida con la red.

2. No utilices el dispositivo si la luminaria, el cable o el adaptador están dañados. Devuélvelo al distribuidor para reparación o reciclaje. El adaptador puede sustituirse.

3. Apaga todos los dispositivos y desenchúfalos antes del mantenimiento.

4. Instala correctamente la iluminación encima del acuario antes de enchufarla.

5. Si cae al agua, **desenchúfala primero** y después levántala del agua por el cable.

6. Ten precaución con agua y electricidad. No la manipules con las manos mojadas; sécalas antes del mantenimiento.

7. No sumerjas la luminaria. Aunque es temporalmente impermeable, debe haber una distancia mínima de **15 mm entre la iluminación y la superficie del agua**.

8. La luminaria se calienta: déjala enfriar antes del mantenimiento.

9. Utiliza un interruptor diferencial de corriente residual nominal no superior a **30 mA**.

10. Protege la toma y el enchufe de la humedad. Forma un bucle de goteo para que el agua no alcance la toma, el adaptador, el interruptor ni el conector del cable.

Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, únicamente con supervisión o instrucciones de uso seguro y comprendiendo los riesgos. Los niños no deben jugar con el dispositivo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía.

Símbolos, garantía y reciclaje

Símbolos

Peligro eléctrico: peligro inminente de lesiones graves o mortales y/o daños importantes al producto o al entorno.
Advertencia: situación peligrosa que puede causar lesiones leves o moderadas y/o daños.
Aviso: precauciones, información útil o consejos.
Símbolos del equipo: conformidad con las normas de la UE, recogida separada para reciclaje, clase de protección III y uso únicamente en interiores. El símbolo de estanqueidad indica impermeabilidad temporal; no autoriza a sumergir la luminaria.

Garantía del fabricante

Garantía del fabricante de 2 años por defectos de materiales y fabricación. Para reclamar, devuelve el dispositivo completo con todos sus componentes y el justificante oficial de compra fechado. Los dispositivos incompletos o sin justificante no pueden acogerse a la garantía. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante decide si lo repara o sustituye. Se mantiene el plazo restante de la garantía original.

Lee atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, contaminación o falta de limpieza, rotura del cristal y daños en el cable. Conserva el justificante de compra: sin él, la garantía no es válida.

Reciclaje

No deseches este producto con los residuos domésticos. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al distribuidor al comprar un producto nuevo similar. Respeta la normativa de tu país sobre recogida separada de productos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje separados protegen el medioambiente y la salud pública y reducen los residuos.

Origen del documento

Traducción de Acuatic Distribuciones del documento Aquadistri **SuperFish Eco LED**, edición **02-2026-JM**. Se han conservado las ilustraciones originales.

Fabricado en China para Aquadistri. Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos. www.aquadistri.com