Conexión y programación

Controlador de iluminación LED · A4020200

Compatibilidad

Apto para iluminación LED SuperFish con conexión de cable compatible: Aqua LED Spot, Eco LED, Retro LED Bright, Retro LED Color, Retro LED Combi, Scaper LED, Slim LED, acuarios SuperFish Start y Panorama. No lo utilices para otros fines.

Conexión y valores iniciales

Conecta el controlador entre los cables de la iluminación y su equipo de alimentación, según el esquema. **El interruptor del cable de la luminaria debe estar encendido** para que el controlador funcione.

El temporizador viene programado para encender a las **07:00** y apagar a las **21:00**. La pantalla muestra inicialmente 12:00. Puedes adaptar la programación.



Ajustar la hora actual

Mantén pulsado **MODE** durante 3 segundos hasta que parpadeen las cifras. Pulsa **HOUR** para ajustar la hora y **MINUTE** para ajustar los minutos.

Horarios, modos e intensidad

Encendido y apagado programados

1. Desde el ajuste de la hora, pulsa **MODE** otra vez. Aparece **ON** y después parpadea la hora. Ajusta el encendido con HOUR y MINUTE.

2. Pulsa MODE de nuevo. Aparece **OFF** y después parpadea la hora. Ajusta el apagado con HOUR y MINUTE. Pulsa MODE para terminar.

Amanecer y atardecer

F1: modo predeterminado. Encendido y apagado progresivos de 30 segundos.
F2: encendido y apagado progresivos de 10 minutos.
F3: encendido y apagado directos.

Para cambiarlo, mantén pulsado MODE 3 segundos. Parpadea la cifra de la pantalla. Pulsa MODE para pasar por ON, después OFF y después F1. Pulsa HOUR para elegir F1, F2 o F3 y pulsa MODE para confirmar.

Encendido y apagado manuales

Pulsa brevemente **MINUTE** para encender o apagar la iluminación.

Regular la intensidad

Pulsa **DIM**: aparece «100». Vuelve a pulsar para cambiar la intensidad por pasos: 100, 90, 80, 70… 001.

Restablecimiento y cortes de corriente

Mantén pulsado MINUTE durante 3 segundos para borrar los ajustes y volver a los valores de fábrica.

Si se interrumpe la alimentación, se conserva la última programación ON/OFF. Si el corte dura más de **6 minutos**, debes volver a ajustar la hora actual.

Seguridad y símbolos

Lee estas instrucciones y consérvalas. Utiliza el controlador únicamente en interiores y para acuarios.

Sigue siempre las instrucciones de seguridad de la luminaria o del acuario conectado, además de las de este controlador. Su incumplimiento puede poner en peligro a las personas o al entorno.

Apaga todos los dispositivos y desenchúfalos antes de realizar el mantenimiento. Ten precaución al combinar agua y electricidad. No lo manipules con las manos mojadas; sécalas antes del mantenimiento.

Pueden utilizarlo niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, únicamente con supervisión o instrucciones de uso seguro y comprendiendo los riesgos. Los niños no deben jugar con el dispositivo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión.

Símbolos

Advertencia: situación peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas y/o daños al producto o al entorno. El equipo cumple las normas aplicables de la UE.

Nota sobre el original

El apartado de seguridad del manual contiene también la frase «Si el cable o el enchufe del UVC está dañado, debe sustituirse el cabezal de la unidad». La mención al UVC no corresponde al controlador LED descrito en este documento. Se señala esta discrepancia del original sin atribuirle componentes de otro aparato.

Garantía y reciclaje

Garantía del fabricante

Garantía del fabricante de 2 años por defectos de materiales y fabricación. Para reclamar, devuelve el dispositivo completo con todos sus componentes y el justificante oficial de compra fechado. Los dispositivos incompletos o sin justificante no pueden acogerse a la garantía. Tras recibirlo y revisarlo, el fabricante decide si lo repara o sustituye. Se mantiene el plazo restante de la garantía original.

Lee atentamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, contaminación o falta de limpieza, rotura del cristal y daños en el cable. Conserva el justificante de compra: sin él, la garantía no es válida.

Reciclaje

No deseches este producto con los residuos domésticos. Entrégalo en un punto oficial de recogida o devuélvelo al distribuidor al comprar un producto nuevo similar. Respeta la normativa de tu país sobre recogida separada de productos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje separados protegen el medioambiente y la salud pública y reducen los residuos.

Origen del documento

Traducción de Acuatic Distribuciones del documento Aquadistri **SuperFish LED Controller**, edición **11-2025-JM**. Se han conservado las ilustraciones originales.

Fabricado en China para Aquadistri. Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Países Bajos. www.aquadistri.com