Pond Flow ECO 600 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000

07060010 · 07060015 · 07060020 · 07060025 · 07060030

Función e instalación

Bomba multifunción de bajo consumo para filtros, fuentes y adornos de agua. Incluye boquillas de fuente y de seta, regulables en altura. Debe trabajar completamente sumergida.

Modelo	Caudal máx.	Potencia	Altura máx.
600	650 l/h	8 W	1,2 m
1000	1.000 l/h	12 W	1,4 m
2000	2.000 l/h	25 W	1,9 m
3000	2.900 l/h	45 W	2,3 m
5000	4.900 l/h	95 W	3,3 m

Racores según ficha oficial: 600 = 20 mm; 1000/2000/3000 = 20/25/32 mm; 5000 = 25/32/40 mm. El manual genérico cita 25/32/40 mm: comprueba el racor suministrado para tu modelo.

Corta el racor escalonado al diámetro necesario **antes de montarlo**. Conecta la manguera con una abrazadera adecuada (no incluida). Para instalación sumergida, coloca la bomba horizontal, estable y sobre superficie plana, preferiblemente en la zona profunda: **al menos 20 cm bajo la superficie y hasta 2 m de profundidad**, sin superar el límite de su etiqueta. Conecta a la toma formando un bucle antigoteo y protege el cable de daños y tropiezos.

Profundidad: el manual de instalación cita 2 m; el folleto de seguridad muestra límites de 1, 1,5 y 2 m según marcado. Respeta siempre el límite indicado en tu bomba.

Protección térmica

La protección térmica apaga automáticamente la bomba si se sobrecalienta y puede volver a arrancarla tras **15-20 minutos** de enfriamiento. **Desenchufa antes de investigar la causa** y corrígela para evitar daños. Los daños por sobrecalentamiento están excluidos de la garantía del fabricante.

Montaje como fuente

Monta en el tubo la boquilla elegida y enrosca el conjunto en la bomba. El tubo es telescópico e inclinable hasta 15°, con toma adicional para cascada o adorno. Cierra esa toma con el mando naranja horizontal y deja abierto el tubo vertical para usar la fuente. Con el otro mando puedes cerrar la boquilla cuando uses la bomba para un adorno. Coloca la bomba sumergida con la boquilla apenas por encima de la superficie y ajusta altura y orientación; con la boquilla de seta, regula hasta obtener una forma uniforme.





Limpieza y rotor

Limpia regularmente, **como mínimo dos veces al año**. La cal y la suciedad pueden bloquear la bomba; las averías por mantenimiento insuficiente no están cubiertas. **Desenchufa antes de intervenir.** Desconecta la manguera y aclara la carcasa con agua del grifo o manguera de jardín. Para descalcificar, el fabricante propone SuperFish Pump & UVC Clean (07070500): prepara la dilución indicada en su envase, deja la bomba sumergida 24 horas y sácala para escurrir antes de desmontar. Cepilla y limpia las piezas, aclara bien y vuelve a montar. Durante heladas, retira, limpia, seca y guarda la bomba protegida del hielo.

Retira el prefiltro a. Gira la carcasa del rotor b en sentido antihorario y extráela junto con el rotor d. Limpia y comprueba la junta c antes de montar. El desgaste del rotor es normal. Recambios: 600 = 07060303; 1000 = 07060305; 2000 = 07060310; 3000 = 07060315; 5000 = 07060317.

Para agua de estanque en exterior, a **35 °C como máximo**. Nunca funcionar sin agua. No usar con agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, disolventes, grasas, aceites ni alimentos. No usar en piscinas ni conectar a agua potable. Protege el equipo contra el hielo.

Seguridad

Lee el manual antes de usar el equipo y consérvalo. Usa un diferencial de **30 mA como máximo**, una toma con tierra y la tensión indicada en la etiqueta. Protege clavija y enchufe contra humedad y crea un **bucle antigoteo**. No manipules con manos mojadas. No uses la bomba si hay personas en el agua.

Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos. No uses equipo, cable ni clavija dañados: consulta al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o la clavija están dañados y no pueden sustituirse, debe reciclarse el conjunto. No levantes ni muevas la bomba por el cable. Protege el cable para evitar tropiezos y daños.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos señalan profundidad máxima, estanqueidad, conformidad con normas de la UE y recogida separada.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Quedan excluidos también el desgaste y los daños del rotor y los daños del cable. Las averías por suciedad, cal, mantenimiento incorrecto o sobrecalentamiento no están cubiertas por la garantía indicada en los originales.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Fuente complementaria: folleto oficial de seguridad y garantía.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.